


L'installation et la mise en service des appareils doivent obligatoirement être effectués par des techniciens

**Variation possible :** 

Phase montante ou descendante, s'assurer de la compatibilité du gradateur avec transfo électronique


### Règle 1

**Ne jamais croiser les câbles primaires et secondaires**




### Règle 2

**Câble au secondaire = 2 m maxi au total**




### Règle 3

**Câble secondaire haute température 170° mini**




### Règle 4

**Isolant thermique interdit**



### Règle 5

**Respecter la distance entre équipement et source**



Toute installation non conforme entraîne une annulation de la garantie ainsi que la responsabilité de celui qui aura réalisé l'installation.